


Zabezpieczenie kabli energetycznych

-kable zlokalizowane powyżej projektowanego uzbrojenia



Kolejność prac:

1. Uzgodnić z Rejonem Energetycznym termin wyłączenia kabla spod napięcia.
2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oświadczenia o odłączeniu i uziemieniu kabla -odkopać kabel ręcznie.
3. Założyć przepust i uszczelnić końce pakułami i olkitem. Należy stosować przepusty dwudzielne.
4. Wykonać wykop na żądaną głębokość. W przypadku dużej głębokości wykop umocnić.
5. Zgłosić zabezpieczenie w R.E. do odbioru.
6. Nad przepustem ułożyć folię PVC w odpowiednim kolorze.

Nr kolizji	Odległości	
	H	h
	[m]	[m]

RYS. 9